

Vådtrumssikring med SCHÖNOX® HA

| Generelle forudsætninger

- Underlaget skal være rent, tørt og fast, samt godkendt til vådrum i henhold til reglerne i SBI anvisning 200.
- Alt løstsiddende materiale fjernes, og reparation af huller og revner foretages med en egnet SCHÖNOX® spartelmasse.
- Gulvvarme skal være slukket mindst 1 døgn før påføring af SCHÖNOX® HA, og må ikke tændes før tidligst 8 døgn efter, at fugning af fliser er afsluttet.
- Underlag primes med SCHÖNOX® KH 3636 fortyndet 1 : 5 med vand. Dette alene for at sikre ensartet suges evne i underlaget. Der må ikke primes på rør og gulv afløb. Stærkt sugende underlag kan kræve 2 gange primning.

| Tætning omkring rørgennemføringer

- Omkring rørgennemføringer monteres WetStop MP 6380, 6381 eller 6382 (rørmanchet) afhængig af rørdimensionen.
- Påfør et lag SCHÖNOX® HA med pensel og monter rørmanchetten i den våde masse.
- Tryk den grundigt fast således at buler og luftlommer undgås.
- Efterfølgende forsejles grundigt med endnu et lag SCHÖNOX® HA.

| Tætning omkring gulv afløb

- Kontroller at gulv afløbet er ordentligt fastgjort til underlaget, og monteret efter leverandørens anvisninger.
- Vær omhyggelig med rengøringen af underlaget således, at optimal vedhæftning opnås.
- Beskyttelsepapiret fjernes fra WetStop MG 3646 (afløbsmanchet), og manchetten monteres midt over afløbet. Gnid omhyggeligt fast og undgå, at der opstår luftlommer.
- Form nu manchetten sådan, at afløbets konturer fremkommer. Et centreret hul udføres som grov tilskæring.
- Klemringen trykkes ned og manchetten finskæres, inden den trykkes helt på plads. Manchetten skal ikke ligge under klemringen.
- Leverandørens anvisninger skal altid følges.

| Tætning i hjørner, samlinger og overgange

- Hvor der i overgangen mellem gulv og væg fremkommer udvendige eller indvendige hjørner, monteres henholdsvis WetStop PC 6347 (indvendigt hjørne) og WetStop PC-E 6348 (udvendigt hjørne).
- Disse monteres i et lag SCHÖNOX® HA påført med pensel, gnides godt fast og forsejles med endnu et lag SCHÖNOX® HA.
- Herefter monteres i alle indvendige og udvendige hjørner, i overgangen mellem gulv og væg og over alle pladesamlinger WetStop KL 3697/3698 (tætningsbånd) efter samme fremgangsmåde.
- Alternativt anvendes WetStop 3780/3781 (selvklæbende tætningsbånd).

Vådtrumssikring med SCHÖNOX® HA

| Påføring

- SCHÖNOX® HA omrøres før brug.
- Med rulle og/eller pensel påføres et fyldigt lag overalt.
- Forbruget er ca. 1.0 kg/m²/lag.
- Når første lag er tørt (ca. 3 timer ved +20° C og 50 % RF) påføres endnu et fyldigt lag, således at SCHÖNOX® HA er påført i min. 1mm tykkelse overalt.
- Det er vigtigt, at påføringen af SCHÖNOX® HA sker så jævnt og ensartet som muligt.

| Montering af fliser

- Den påførte membran er gangbar efter ca. 3 timer og fliser kan under normale konditioner (+20° C og 50 % RF) monteres efter tørring i ca. 12 timer.
- Ved lavere temperaturer vil de angivne tørretider forlænges.

| Hvad er „vådzone“?

Vådzone defineres som følger:

- Hele gulvet og min. 100 mm op ad væggen
- Brusenicke samt 0,5 m til begge sider
- Vægge fra gulv til loft omkring samt 0,5 m udenfor dette
- Omkring håndvask med håndbruser. Vådzone strækker sig her fra gulvet til 0,5 m over vasken samt 0,5 m til begge sider

SCHÖNOX® HA er MK-godkendt med numrene: MK 7.22/1607 til gulve i vådrum og MK 7.32/1608 til vægge i vådrum.

Vore informationer er baseret på generelle laboratorieforsøg og er alene vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Alle anbefalinger er baseret på almindelig anvendelse af produkterne. I mange tilfælde bør der foretages specifikke tests. Enhver yderligere anbefaling, der ydes vederlagsfrit, er alene baseret på generelt kendskab til produktet. Da arbejdsforholdene ligger uden for vores kontrol, kan Casco Byglim A/S ikke påtage sig ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver tid vil give problemfri produktion. Vores ansvar dækker alene direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af fejl eller mangler ved et af os fremstillet produkt. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser.



The SCHÖNOX management system is certified to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Casco Byglim A/S
(Akzo Nobel Deco A/S)

Holmbladsgade 70
2300 København S

Phone +45 32698220

Fax +45 32698223

Teknisk service +45 32698215

Kundeservice +45 32698225

E-Mail byglim@casco.dk

www.schonox.dk

